Timeless Keys

Voice

No.	Name	MSB	LSB	PC
1	HamburgGrand	104	54	1
2	HamburgStage	104	55	1
3	HamburgMellow	104	56	1
4	HamburgEmotive	104	57	1
5	HamburgSuspense	104	58	1
6	NashvilleC3 Grand	104	53	1
7	NashvilleC3 Rock	104	59	1
8	NashvilleC3 Electric	104	60	1
9	NashvilleC3 Mellow	104	61	1
10	NashvilleC3 Jangle	104	62	1
11	73Rd Studio	104	47	5
12	73Rd Tremolo	104	50	5
13	73Rd Chorus	104	51	5
14	73Rd AutoPan	104	52	5
15	73Rd JazzDrive	104	53	5
16	Wr Wide	104	49	5
17	Wr WideVibrato	104	54	5
18	Wr WideAmped	104	55	5
19	Wr WideFunk	104	56	5
20	Wr WidePhaser	104	57	5

Regist and Playlist are also available.

Style

No.	Category	Name	No.	Category	Name
1	Pop	20sSmoothDisco	26	RetroPop	ClassicDiscoSoul
2	R&B	20sSummerJam	27	Entertainer	ClassicEuroSchlager
3	R&B	6-8OrchestralSoul	28	Entertainer	ClassicGermanFolkPop
4	Latin	70sBrazilianPop	29	R&B	DeepSoulBlues
5	Country	70sCountryBallad	30	Entertainer	DutchPopBallad
6	EasyListening	70sEasyPopBallad	31	EasyListening	EasyPianoBallad
7	RetroPop	70sFolkGroove	32	R&B	ElectricSoulFunk
8	RetroPop	70sFolkShuffle	33	Jazz	FastJazzWaltz
9	Rock	70sKeysRock	34	Latin	FlamencoPopBallad
10	RetroPop	70sPianoPop	35	Rock	GlamRockBallad
11	EasyListening	70sSoftPop	36	R&B	HarbourSoul
12	EasyListening	70sSunshinePop	37	Country	HeartlandBallad
13	RetroPop	80s16BeatBallad	38	Pop	IndonesianPopBallad
14	Movie&Show	80sMovieDisco	39	R&B	IntimateSoul
15	Pop	90sBoyBandBallad	40	R&B	LateLoungeChill
16	Country	90sCountryBallad	41	Jazz	MediumJazzSwing
17	R&B	AcidJazz	42	Dance	MelodicEP House
18	R&B	AfterHoursSoul	43	R&B	NeoSoul
19	Rock	Arena6-8RockBallad	44	Pop	RetroFunkyPop
20	Rock	ArenaPowerBallad	45	R&B	RetroSoulBallad
21	RetroPop	BaroquePianoBallad	46	Latin	RomanticLatinPop
22	Jazz	BigBandSwingPop	47	Jazz	SlowJazzSwing
23	Latin	BoleroPopBallad	48	RetroPop	SoulfulPianoBallad
24	Latin	BossaBrushes	49	Pop	SpanishPopBallad
25	Latin	ChartSalsa	50	RetroPop	WestCoastGroove